

Batterie O-Pack 9,6 V

Description

Ligne de produits

- ▶ Accessoires PRO

Spécification

- ▶ DIY, 1,2 Ah, NiCd

Texte produit, accessoires gris

- ▶ Batterie O-Pack 9,6 V

Détails

Application	DIY
Capacité de la batterie Ah	1,2
Technologie cellulaire	NiCd
Tension de la batterie V	9,6
Modèle	O-Pack
Type de construction	Nickel-cadmium

CSO Selection

Order No. 1	2 607 335 524
EAN-Code	3165140308144
Nombre de pièces par emballage	1
UC : unité de commande	1
Nombre de pièces par emballage de gros	12
Numéro de pièce modèle première monte	2607336093
Numéro de pièce modèle première monte	2607336094
Numéro de pièce modèle première monte	2607336095
Numéro de pièce modèle première monte	2607336096
Numéro de pièce modèle première monte	2607336097
Numéro de pièce modèle première monte	2607336098
Numéro de pièce modèle première monte	2607336101
Numéro de pièce modèle première monte	2607336102
Numéro de pièce modèle première monte	2607336103

Produits numériques associés

Image du produit, non emballé



Image du produit, emballé



Batterie O-Pack 9,6 V

CSO Selection

Numéro de pièce modèle première monte	2607336104
Numéro de pièce modèle première monte	2607336105
Numéro de pièce modèle première monte	2607336106
Numéro de pièce modèle première monte	2607336127
Numéro de pièce modèle première monte	2607336128
Numéro de pièce modèle première monte	2607336129
Numéro de pièce modèle première monte	2607336130
Numéro de pièce modèle première monte	2607336131
Numéro de pièce modèle première monte	2607336132
Numéro de pièce modèle première monte	2607336133
Numéro de pièce modèle première monte	2607336134
Numéro de pièce modèle première monte	2607336135
Numéro de pièce modèle première monte	2607336136
Numéro de pièce modèle première monte	2607336137
Numéro de pièce modèle première monte	2607336138
Numéro de pièce modèle première monte	2607336149
Numéro de pièce modèle première monte	2607336150
Numéro de pièce modèle première monte	2607336151
Numéro de pièce modèle première monte	2607336152
Numéro de pièce modèle première monte	2607336153

Batterie O-Pack 9,6 V

CSO Selection

Numéro de pièce modèle première monte	2607336154
Numéro de pièce modèle première monte	2607336155
Numéro de pièce modèle première monte	2607336156
Numéro de pièce modèle première monte	2607336157
Numéro de pièce modèle première monte	2607336158
Numéro de pièce modèle première monte	2607336159
Numéro de pièce modèle première monte	2607336160
Numéro de pièce modèle première monte	2607336161
Numéro de pièce modèle première monte	2607336163
Numéro de pièce modèle première monte	2607336164
Numéro de pièce modèle première monte	2607336165
Numéro de pièce modèle première monte	2607336166
Numéro de pièce modèle première monte	2607336167
Numéro de pièce modèle première monte	2607336168
Numéro de pièce modèle première monte	2607336169
Numéro de pièce modèle première monte	2607336170
Numéro de pièce modèle première monte	2607336171
Numéro de pièce modèle première monte	2607336172
Numéro de pièce modèle première monte	2607336177
Numéro de pièce modèle première monte	2607336189

Batterie O-Pack 9,6 V

CSO Selection

Numéro de pièce modèle première monte	2607336190
Numéro de pièce modèle première monte	2607336191
Numéro de pièce modèle première monte	2607336192
Numéro de pièce modèle première monte	2610907262
Numéro de pièce modèle première monte	2610912345
Numéro de pièce modèle première monte	2610912582
Numéro de pièce modèle première monte	2610912613
Numéro de pièce modèle première monte	2610912617
Numéro de pièce modèle première monte	2610912618
Numéro de pièce modèle première monte	2610912619
Numéro de pièce modèle première monte	2610912620
Numéro de pièce modèle première monte	2610912621
Numéro de pièce modèle première monte	2610912806
Numéro de pièce modèle première monte	2610917421
Numéro de pièce modèle première monte	2610917422
Numéro de pièce modèle première monte	2610920302
Numéro de pièce modèle première monte	2610920304
Numéro de pièce modèle première monte	2610920605
Numéro de pièce modèle première monte	2610923155
Numéro de pièce modèle première monte	2610997712

Batterie O-Pack 9,6 V

CSO Selection

Numéro de pièce modèle première monte	2610998803
Numéro de pièce modèle première monte	2607336178
Numéro de pièce modèle première monte	2607336179
Numéro de pièce modèle première monte	2607336180
Numéro de pièce modèle première monte	2607336181
Numéro de pièce modèle première monte	2607336182
Numéro de pièce modèle première monte	2607336183
Numéro de pièce modèle première monte	2607336184
Numéro de pièce modèle première monte	2607336185
Numéro de pièce modèle première monte	2607336186
Numéro de pièce modèle première monte	2607336187
Numéro de pièce modèle première monte	2607336188
Numéro de pièce modèle première monte	2610998804
Numéro de pièce modèle première monte	2615000757
Numéro de pièce modèle première monte	2607335272
Numéro de pièce modèle première monte	2607335283
Numéro de pièce modèle première monte	2607335284
Numéro de pièce modèle première monte	2607335285
Numéro de pièce modèle première monte	2607335286
Numéro de pièce modèle première monte	2607335297

Batterie O-Pack 9,6 V

CSO Selection

Numéro de pièce modèle première monte	2607335298
Numéro de pièce modèle première monte	2607335299
Numéro de pièce modèle première monte	2607335300
Numéro de pièce modèle première monte	2607335324
Numéro de pièce modèle première monte	2607335325
Numéro de pièce modèle première monte	2607335326
Numéro de pièce modèle première monte	2607335327
Numéro de pièce modèle première monte	2607335328
Numéro de pièce modèle première monte	2607335329
Numéro de pièce modèle première monte	2607335330
Numéro de pièce modèle première monte	2607335331
Numéro de pièce modèle première monte	2607335338
Numéro de pièce modèle première monte	2607335339
Numéro de pièce modèle première monte	2607335340
Numéro de pièce modèle première monte	2607335342
Numéro de pièce modèle première monte	2607335344
Numéro de pièce modèle première monte	2607335346
Numéro de pièce modèle première monte	2607335361
Numéro de pièce modèle première monte	2607335363
Numéro de pièce modèle première monte	2607335365

Batterie O-Pack 9,6 V

CSO Selection

Numéro de pièce modèle première monte	2607335367
Numéro de pièce modèle première monte	2607335369
Numéro de pièce modèle première monte	2607335423
Numéro de pièce modèle première monte	2607335424
Numéro de pièce modèle première monte	2607335437
Numéro de pièce modèle première monte	2607335438
Numéro de pièce modèle première monte	2607335439
Numéro de pièce modèle première monte	2607335440
Numéro de pièce modèle première monte	2607335459
Numéro de pièce modèle première monte	2607335460
Numéro de pièce modèle première monte	2607335461
Numéro de pièce modèle première monte	2607335462
Numéro de pièce modèle première monte	2607335473
Numéro de pièce modèle première monte	2607335474
Numéro de pièce modèle première monte	2607335475
Numéro de pièce modèle première monte	2607335476
Numéro de pièce modèle première monte	2607335511
Numéro de pièce modèle première monte	2607335512
Numéro de pièce modèle première monte	2607335513
Numéro de pièce modèle première monte	2607335517

Batterie O-Pack 9,6 V

CSO Selection

Numéro de pièce modèle première monte	2607335523
Numéro de pièce modèle première monte	2607335524
Numéro de pièce modèle première monte	2607335545
Numéro de pièce modèle première monte	2607335546
Numéro de pièce modèle première monte	2607335565
Numéro de pièce modèle première monte	2607335566
Numéro de pièce modèle première monte	2607335567
Numéro de pièce modèle première monte	2607335568
Numéro de pièce modèle première monte	2607335569
Numéro de pièce modèle première monte	2607335570
Numéro de pièce modèle première monte	2607335587
Numéro de pièce modèle première monte	2607335588
Numéro de pièce modèle première monte	2607335332
Numéro de pièce modèle première monte	2607335333
Numéro de pièce modèle première monte	2607335335
Numéro de pièce modèle première monte	2607335336
Numéro de pièce modèle première monte	2607335337
Numéro de pièce modèle première monte	2607335599
Numéro de pièce modèle première monte	2607335600
Numéro de pièce modèle première monte	2607335601

Batterie O-Pack 9,6 V

CSO Selection

Numéro de pièce modèle première monte	2607335602
Numéro de pièce modèle première monte	2607335621
Numéro de pièce modèle première monte	2607335622
Numéro de pièce modèle première monte	2607335623
Numéro de pièce modèle première monte	2607335624
Numéro de pièce modèle première monte	2607335625
Numéro de pièce modèle première monte	2607335626
Numéro de pièce modèle première monte	2607335627
Numéro de pièce modèle première monte	2607335628
Numéro de pièce modèle première monte	2607335630
Numéro de pièce modèle première monte	2607335632
Numéro de pièce modèle première monte	2607335635
Numéro de pièce modèle première monte	2607335701
Numéro de pièce modèle première monte	2607335702
Numéro de pièce modèle première monte	2607335747
Numéro de pièce modèle première monte	2607335748
Numéro de pièce modèle première monte	2607335765
Numéro de pièce modèle première monte	2607335766
Numéro de pièce modèle première monte	2607335769
Numéro de pièce modèle première monte	2607335770

Batterie O-Pack 9,6 V

CSO Selection

Numéro de pièce modèle première monte	2607335777
Numéro de pièce modèle première monte	2607335778
Numéro de pièce modèle première monte	2607335779
Numéro de pièce modèle première monte	2607335780
Numéro de pièce modèle première monte	2607335793
Numéro de pièce modèle première monte	2607335794
Numéro de pièce modèle première monte	2607335795
Numéro de pièce modèle première monte	2607335796
Numéro de pièce modèle première monte	2607336005
Numéro de pièce modèle première monte	2607336006
Numéro de pièce modèle première monte	2607336011
Numéro de pièce modèle première monte	2607336012
Numéro de pièce modèle première monte	2607336077
Numéro de pièce modèle première monte	2607336079
Numéro de pièce modèle première monte	2607336080
Numéro de pièce modèle première monte	2607336081
Numéro de pièce modèle première monte	2607336082
Numéro de pièce modèle première monte	2607336083
Numéro de pièce modèle première monte	2607336084
Numéro de pièce modèle première monte	2607336085

Batterie O-Pack 9,6 V

CSO Selection

Numéro de pièce modèle première monte	2607336086
Numéro de pièce modèle première monte	2607336087
Numéro de pièce modèle première monte	2607336088
Numéro de pièce modèle première monte	2607336089
Numéro de pièce modèle première monte	2607336090
Numéro de pièce modèle première monte	2607336091
Numéro de pièce modèle première monte	2607336092
Numéro de pièce modèle première monte	2607335271
Numéro de pièce modèle première monte	2607336078

21.01.2015 10:42:33

RBFR - Frankreich - French